

Monterings instruktion

- Borra ett hål med diameter 10 Ø mm
- Trä kablarna genom hålet från baksidan
- Koppla in kablarna på sensorn
(Polaritets oberoende)
- Tryck in och säkra givaren i hålet
- Koppla ihop den andra änden av kablaget mot värmaren
(Se värmarens manual om du är osäker)

